

暗証番号式玄関鍵edLOCKのご使用方法

室外からの操作方法

【開錠方法】

1. テンキーカバーをあげて、暗証番号を下記の順で入力する。



【施錠方法】

1. テンキーカバーをあげて、鍵マークを押す。

暗証番号の変更方法（4～8桁まで設定できます。5桁以上をお勧めします）

必ず、玄関ドアを開けた状態で変更を行い、手順5の動作確認を確認してからドアを閉めてください。

1. 今お使いの暗証番号を下記の順で入力する。初回は、初期設定暗証番号を【今お使いの暗証番号】としてください。



2. 入力後2秒以内に (ST) ボタンを押し続け「ピロ」という音がしたら、指を離してください。

3. 続けて新しい暗証番号を入力してください。



4. 「ピー」音とともにテンキー上部の赤ランプが点灯すれば、暗証番号の変更作業は終了です。

5. 続けてドアを開けた状態で、動作確認（新暗証番号での開錠・施錠および旧暗証番号が使用不可）を行ってください。

※操作が間違っていたりすると「ピー」音が鳴らず赤ランプが点灯します。

その場合にはもう一度上記1の手順からやり直してください。

※暗証番号が分からなくなり、弊社担当者が開錠に向かう場合は、下記出張料を請求させていただきます。

【営業時間内】5,000円（税抜）【営業時間外】15,000円（税抜）

電池の交換の方法

使用頻度が少なく、電池の消耗がない場合でも電池端子のサビなどで作動しなくなることがありますので、2年で電池交換してください。

また、完全に電池がなくなると操作不能となりますので、ご注意ください。電池が消耗してくると最初の (星) を押した時、下記の症状が出ますので速やかに電池を交換してください。

- ・ブザー音が「ピロ」から「ピロピーピー」に変わります
- ・テンキーのバックライト（赤色）が点滅します

1. 今お使いの暗証番号を下記の順に入力する。



2. 入力後2秒以内に (電池) ボタンを押し続けながら、底にある電池カバーを一度奥に押し込んだ後、手前に引く。


3. 電池が外れるので、新しい電池を電池の電極を上向きにし、マーク面を手前にして入れてください。

なお、電池交換しても暗証番号はそのまま使えます。動作確認はドアを開けた状態で行ってください。

交換電池

リチウム電池 CR-P2

※必ず新しい電池をお使いください。



〒204-0004 東京都清瀬市野塩5-288-5

株式会社住研コンサル 秋津店

TEL: 042-492-8800 FAX: 042-492-5577

mail: chintai-info@jukenzc.com HP: http://jukenzc.com/

定休日: 毎週火曜・水曜（11月～3月は水曜のみ）

営業時間: 10時30分～17時（12時～13時は受付時間外）